



RAINBOW LAGOON AMMO SERIES

DECORATION デコレーションバレットセット BULLET SET

TANAKA

M36/M37/M49/M40 J フレーム用

純正発火カートを空撃用に変更スプリング付き



5 発セット 3,500 円 (税抜き)

RAINBOW LAGOON

RAINBOW LAGOON AMMO SERIES

[rainbow lagoon](#)

[GOOGLE 検索](#)

©2013 RAINBOW LAGOON EKNY DESIGN

当製品、レインボーラグーン .デコレーションバレット「タナカ M36/M37/M49/M40/J フレーム用」及び「ディテktiv・ポジティブ用」をお求め頂きましたお客様各位へ、

この度は当製品をお買い頂きまして誠にありがとうございます。レインボーラグーンはお客様へ美的ガンライフを楽しんで頂けるよう、日々工夫しております。これからも宜しくお願ひ申し上げます。これから当製品をご利用になるにあたって銃本体・パーツ等の重度な分解・組立て・加工・調整を必要とします。工具などのご用意はお客様ご自身でご持参下さい。当製品をご利用頂くにあたって、分解・加工・組立てをする事でメーカー保証は一切受けられませんのでご注意下さい。分解・加工から来る破損、再組立て、分解補助等のお手伝い・保証につきましては当社及び全販売店は一切責任を負いません。**分解・加工・組立てに関しては自己責任となりますのでくれぐれもご注意下さい。**分解・加工・組立て時の誤った使用や他社製品との併用による改造、製品の破損、性能低下、人・動物に向けての発射、社会不安となる行為、不注意な発射による失明、障害、などの事故、その他この製品に起因するすべての損害に対し、レインボーラグーンでは一切責任を負いません。

取付説明書：

タナカ M40 本体はご持参、別途ご購入ください。

パーツ確認表：A デコ弾頭 x5 / 真鍮ワッシャー x5
B 空撃用ナット x5
C 空撃用スプリング x5
D インサートハイダー x1

1. 赤丸のネジだけを矢印に向かって外します。
2. ネジは無くさないように保管してください。

1. シリンダーを矢印の方向へ抜いてください。
2. ネジは無くさないように保管してください。

1. ヨークとシリンダーを図のように外してください。

1. デコ弾頭をワッシャーから反時計回りで外します。
2. 外れると図2の用になります。

デコ弾頭とシリンダーのインサート溝がしっかり合う位置まで合わせます。この時、弾頭が裏に落ちないように指で押さえます。

弾頭を指で固定しながらシリンダーを逆さまにしてワッシャーを図のようにシリンダーへ挿入します。

デコ弾頭を固定しながらワッシャーをマイナスドライバーで最後までしっかり固定します。

同じ動作を残りの穴に繰り返し行います。上図のようになったら完成です。

全弾頭が固定されたらヨーク→シリンダー→本体と組立てましょう。

デコ弾頭に指を押さえた状態で最後にネジをしっかりとまわして固定します。

お好みでインサートハイダーをバレルに装着してください。

当製品、レインボーラグーン・デコレーションバレット「タナカ M36/M37/M49/M40/Jフレーム用」及び「ディテクティブ・ポジティブ用」をお求め頂きましたお客様各位へ、

この度は当製品をお買い頂きまして誠にありがとうございます。レインボーラグーンはお客様へ美的ガンライフを楽しんで頂けるよう、日々工夫しております。これからも宜しく願い申し上げます。これから当製品をご利用になるにあたって銃本体・パーツ等の重度な分解・組立て・加工・調整を必要とします。工具などのご用意はお客様ご自身でご持参下さい。当製品をご利用頂くにあたって、分解・加工・組立てをする事でメーカー保証は一切受けられませんのでご注意ください。分解・加工から来る破損、再組立て、分解補助等のお手伝い・保証につきましては当社及び全販売店は一切責任を負いません。**分解・加工・組立てに関しては自己責任となりますのでくれぐれもご注意ください。**分解・加工・組立て時の誤った使用や他社製品との併用による改造、製品の破損、性能低下、人・動物に向けての発射、社会不安となる行為、不注意な発射による失明、障害、などの事故、その他この製品に起因するすべての損害に対し、レインボーラグーンでは一切責任を負いません。

取付説明書：



※Dのパーツはバレルの先端に差し込む事でインサートを隠す役割をします。銃口からインサートを見えなくしたいお客様はご利用ください。

レインボーラグーンから注意のご報告：発火カートは絶対に発火させないでください。